



### **1. POWER – Включение прибора.**

Нажать и удерживать кнопку в нажатом положении до 5 секунд, пока индикатор над кнопкой не заморгает часто.

Отпустить кнопку – индикатор должен мигать с частотой 1 импульс в секунду.

### **2. Tracking – Включение трекинга**

Нажать и удерживать кнопку в нажатом положении до 5 секунд, пока индикатор над кнопкой не заморгает часто.

Отпустить кнопку – индикатор должен мигать с частотой 1 импульс в секунду. Ваш прибор начнет посылать импульсы на сервер мониторинга.

### **3. Message OK – Отправка сообщения при заявлении о сходе по техническим причинам, с экипажем все ОК.**

Нажать и удерживать кнопку в нажатом положении пока индикатор над кнопкой не включится.

Отпустить кнопку – индикатор должен мигать с частотой 1 импульс в секунду. Ваше сообщение “ОК” получит штаб гонки.

### **4. SOS – Отправка сообщения SOS для оказания срочной медицинской помощи участнику.**

Сдвинуть предохранитель кнопки SOS – нажать и удерживать кнопку в нажатом положении до 5 секунд пока индикатор над кнопкой не включится. Отпустить кнопку – индикатор должен

мигать с частотой 1 импульс в секунду. Штаб гонки получит сигнал SOS и координаты места.  
**Нажимать только для срочного вызова оказания медицинской помощи участнику**